

SS 500

Discadora



www.securiservice.com.br

Apresentação

Destinado a comunicação, via telefone, de disparos em sistemas de alarme (central de choque, central de alarme, etc).

01

Características Técnicas

- Capacidade para 10 números telefônicos com 16 dígitos cada.
- Disca em pulso ou tom (programável).
- Entrada pânico silencioso.
- Disparo por pulso positivo ou negativo.
- Possui pause automático para ramal PABX.
- Alimentação 12 Vc.c.
- Prioridade de linha.
- Não perde memória de discagem e gravação na falta de energia.
- Disparo em modo contínuo ou interrompido (programável).
- Atraso de discagem (programável).
- Intervalo entre discagem (programável).
- Teste individual de números de telefones programados.
- Interrupção de discagem via teclado (aborta discagem em andamento).

02

Programação

Programação dos telefones:

- Pressionar a tecla "PROG".
- Digite a posição de memória (de 01 a 10).
- Digite o número de telefone que deseja programar (até 16 dígitos).
- Pressionar a tecla "ENTER".
- Repita esta operação até programar todos os números desejados.

Programação para Tom:

- Pressionar a tecla "PROG".
- Digitar 20.
- Pressionar a tecla "ENTER".

Programação para pulso:

- Pressionar a tecla "PROG".
- Digitar 21.
- Pressionar a tecla "ENTER".

03

Programação para modo interrompido :

- Pressionar a tecla "PROG"
- Digitar 22
- Pressionar a tecla "ENTER"

Programação para modo contínuo :

- Pressionar a tecla "PROG"
- Digitar 23
- Pressionar a tecla "ENTER"

Programação de atraso de discagem :

- Pressionar a tecla "PROG"
- Digitar 24
- Digitar o tempo desejado (de 0 a 9 segundos)
- Pressionar a tecla "ENTER"

Programação de intervalo entre discagem :

- Pressionar a tecla "PROG"
- Digitar 25
- Digitar o tempo desejado (de 05 a 99 segundos)
- Pressionar a tecla "ENTER"

Programação para um número de telefone :

- Pressionar a tecla "PROG"
- Digitar 26
- Digitar a posição de memória que desejar testar (de 01 a 10)
- Pressionar a tecla "ENTER"

Programação para testar todos os números de telefone :

- Pressionar a tecla "PROG"
- Digitar 27
- Pressionar a tecla "ENTER"

Programação para apagar um número de telefone gravado :

- Pressionar a tecla "PROG"
- Digitar a posição que deverá ser apagada (de 01 a 10)
- Pressionar a tecla "ENTER"

Programação para interromper uma discagem em andamento :

- Pressionar a tecla "PROG"
- Pressionar a tecla "ENTER"

* Programação Detalhada :

- **Modo Interrompido** : A discadora estará acionada enquanto estiver presente o sinal de disparo nas entradas audíveis e silenciosa.
- **Modo Contínuo** : A discadora estará acionada até terminar de discar todos os números telefônicos programados ou ser interrompida via programação.
- **Atraso de discagem** : esta função permite programar o tempo que a discadora será acionada após o sinal de disparo. Esta função é útil quando se utiliza a discadora SS 500 em conjunto com central de alarme/choque acionado por controle remoto e que emitem um bip sinalizador de liga/desliga, permitindo que a sirene toque por um breve espaço de tempo, sem acionar a discadora SS 500.
- **Intervalo de discagem** : Esta função permite programar o intervalo entre uma discagem e outra, facilitando a comunicação com o local do disparo, mantendo assim o telefone desocupado pelo tempo que foi programado.

03

04 Esquema de Ligação

+/- : Alimentação 12 Vc.c.

DIS + : Entrada para disparo positivo

DIS - : Entrada para disparo negativo

PAN : Entrada para Pânico silencioso

TEL/TEL : Saída para telefone

LIN/LIN : Entrada para linha telefônica

